



DE	Entnahme der Inneneimer: Treten Sie mit dem Fuß sanft auf das Pedal des Mülleimers.	Wenn der Deckel halb geöffnet ist, greifen Sie ihn mit der Hand und nehmen Sie den Fuß vom Pedal. Öffnen Sie den Mülleimer jetzt vollständig von Hand.	Der Deckel bleibt jetzt geöffnet, bis Sie ihn mit der Hand wieder zuklappen.
GB	Removing the inner buckets: Gently press the pedal of the trash can with your foot.	When the lid is halfway open, grab it with your hand and take your foot off the pedal. Now open the trash can completely by hand.	The lid now remains open until you close it again by hand.
FR	Dépose des seaux intérieurs : Appuyez doucement sur la pédale de la poubelle avec votre pied.	Lorsque le couvercle est à moitié ouvert, saisissez-le avec votre main et retirez votre pied de la pédale. Ouvrez maintenant complètement la poubelle à la main.	Le couvercle restera désormais ouvert jusqu'à ce que vous le refermiez.
ES	Quitar los cubos interiores: Presione suavemente el pedal del bote de basura con el pie.	Cuando la tapa esté medio abierta, retire el pie del pedal y use la mano para empujar la tapa a la posición vertical.	La tapa ahora permanecerá abierta hasta que la vuelvas a cerrar.
IT	Rimozione dei secchi interni: Premi delicatamente il pedale del cestino con il piede.	Quando il coperchio è aperto a metà, togliere il piede dal pedale e utilizzare la mano per spingere il coperchio in posizione verticale.	Il coperchio rimarrà ora aperto finché non lo chiuderai nuovamente.
NL	Het verwijderen van de binnenemmers: Druk met uw voet zachtjes op het pedaal van de prullenbak.	Wanneer het deksel half open is, haalt u uw voet van het pedaal en gebruikt u uw hand om het deksel recht op te duwen.	Het deksel blijft nu open totdat je het weer sluit.
SE	Ta bort de inre hinkarna: Tryck försiktigt på pedalen på papperskorgen med foten.	När locket är halvvägs öppet, ta bort foten från pedalen och använd din hand för att trycka locket till upprätt läge.	Locket förblir nu öppet tills du stänger det igen.
PL	Demontaż pojemników wewnętrznych: Delikatnie naciśnij nogą pedał kosza na śmieci.	Gdy pokrywa jest otwarta do połowy, zdejmij stopę z pedału i ręką popchnij pokrywę do pozycji pionowej.	Pokrywa pozostanie otwarta do momentu jej ponownego zamknięcia.
CZ	Vyjmutí vnitřních kbelíků: Jemně sešlápněte pedál koše nohou.	Když je víko napůl otevřené, uchopte ho rukou a sejměte nohu z pedálu. Nyní koš ručně zcela otevřete.	Víko zůstane otevřené, dokud ho ručně nezavřete.
SK	Vybratie vnútorných vedier: Jemne stlačte pedál koša nohou.	Keď je veko napoly otvorené, uchopte ho rukou a zložte nohu z pedálu. Teraz kôš úplne otvorte rukou.	Veko zostane otvorené, kým ho rukou nezatvoríte.

